



# Plan de Mantenimiento Premium

# EngineCARE Diésel

Ofrece cobertura para 13 componentes fundamentales de Powertrain

# 13

- Todas las partes con lubricación interna
- Bloque de cilindro
- Cabezales de cilindro
- Bomba de aceite
- Cubierta de la cadena de distribución
- Cadena de distribución (engranajes o correa)
- Turboalimentador (instalado en planta)
- Eje de transmisión
- Carcasa de transmisión final y carcasa del eje trasero para tracción en las cuatro ruedas (incluye todas las partes internas)
- Refrigerante de aceite del cárter
- Refrigerante de EGR
- Bomba de inyección de combustible
- Regulador de presión de la bomba de inyección de combustible
- Inyectores de combustible
- Amortiguadores; montantes
- Bujías
- Discos del embrague
- Correas del motor
- Mangueras, abrazaderas y juntas tóricas del motor
- Escobillas del limpiaparabrisas
- El llenado del líquido de escape diésel se realiza en el concesionario al momento del mantenimiento programado (si es necesario)

- Todas las partes con lubricación interna (motor)
- Semiejes (eje de tracción delantero y trasero)
- Bloque de cilindro
- Cabezales de cilindro
- Bomba de aceite
- Cubierta de la cadena de distribución
- Cadena de distribución (engranajes o correa)
- Turboalimentador (instalado en planta)
- Eje de transmisión
- Carcasa de transmisión final y carcasa del eje trasero para tracción en las cuatro ruedas (incluye todas las partes internas)
- Refrigerante de aceite del cárter
- Refrigerante de EGR
- Bomba de inyección de combustible
- Regulador de presión de la bomba de inyección de combustible
- Inyectores de combustible
- Amortiguadores; montantes
- Bujías
- Discos del embrague
- Correas del motor
- Mangueras, abrazaderas y juntas tóricas del motor
- Escobillas del limpiaparabrisas
- El llenado del líquido de escape diésel se realiza en el concesionario al momento del mantenimiento programado (si es necesario)

# PowertrainCARE

Ofrece cobertura para 29 componentes fundamentales de Powertrain

# 29

- Todas las partes con lubricación interna (motor)
- Semiejes (eje de tracción delantero y trasero)
- Bloque de cilindro
- Cabezales de cilindro
- Bomba de aceite
- Cubierta de la cadena de distribución
- Cadena de distribución (engranajes o correa)
- Turboalimentador (instalado en planta)
- Eje de transmisión
- Carcasa de transmisión final y carcasa del eje trasero para tracción en las cuatro ruedas (incluye todas las partes internas)
- Refrigerante de aceite del cárter
- Refrigerante de EGR
- Bomba de inyección de combustible
- Regulador de presión de la bomba de inyección de combustible
- Inyectores de combustible
- Amortiguadores; montantes
- Bujías
- Discos del embrague
- Correas del motor
- Mangueras, abrazaderas y juntas tóricas del motor
- Escobillas del limpiaparabrisas
- El llenado del líquido de escape diésel se realiza en el concesionario al momento del mantenimiento programado (si es necesario)

- Acoplamientos (dirección)
- Ajustadores automáticos (frenos)
- Alternador
- Anillos de fijación (tracción en las cuatro ruedas)
- Arneses de cableado (no incluye cables de bujías)
- Barra estabilizadora (suspensión delantera y trasera)
- Bloque de cilindro
- Bloqueo de la columna de dirección (inclinación del volante)
- Bomba de aceite
- Bomba de agua
- Bomba de combustible
- Bomba de dirección asistida
- Bomba de inyección de diésel
- Bomba de la rueda guía
- Brazos de control (inferior)
- Brazos de control (superior)
- Sellos y juntas (transmisión)
- Termostato
- Carcasa del termostato
- Cadena de distribución (engranajes o correa)
- Cubierta de la cadena de distribución
- Convertidor de torsión
- Caja de transferencia (incluye todas las partes internas)
- Cárter
- Bomba de aceite
- Sellos y juntas (motor)
- Sellos y juntas (eje de tracción delantero y trasero)
- Sellos y juntas (transmisión)

- Compensador armónico y perno
- Compresor de aire acondicionado
- Condensador de aire acondicionado
- Conjunto de polea, bomba de dirección asistida)
- Convertidor de torsión
- Cristal trasero, calefaccionado (solo lo eléctrico; sin daño o rotura del cristal)
- Cubierta de la cadena de distribución
- Cubiertas de válvulas
- Distribuidor (escape y pernos)
- Distribuidor de admisión y pernos
- Eje (pedal de freno)
- Eje de transmisión
- Embrague de aire acondicionado
- Evaporador de aire acondicionado
- Husillo y soportes de husillo
- Interruptor de embrague del compresor de aire acondicionado
- Interruptor de encendido
- Interruptores (de operación manual o eléctricos)
- Juntas homocinética y universal (ejes de tracción de rueda delantera y trasera)
- Líneas metálicas de combustible
- Líneas y accesorios (metal - frenos)
- Módulo de encendido electrónico
- Montantes MacPherson (delanteros)
- Motor de arranque
- Motores del limpiaparabrisas
- Pinzas (freno)
- Pivotes y bujes (suspensión delantera)
- Platos de apoyo (frenos)
- Ajustador - Barra de torsión (dirección)
- Reguladores de voltaje
- Relé del ventilador del radiador
- Resortes (frenos)
- Sellos del compresor de aire acondicionado
- Sellos y juntas (motor, ejes de tracción delantero y trasero, dirección y transmisión)

- Semiejes (eje de tracción delantero y trasero)
- Serpentina de aire acondicionado
- Servofreno (potencia)
- Solenoide del motor de arranque
- Termostato (motor)
- Todas las partes con lubricación interna (caja de transferencia y transmisión)
- Unidad de turboalimentador/superalimentador (instalado en planta)
- Eje (pedal de freno)
- Eje de transmisión
- Embrague de aire acondicionado
- Evaporador (aire acondicionado)
- Grapas de sujeción y trabas de puertas eléctricas (no incluye manijas de las puertas)
- Husillo y soportes de husillo (suspensiones delantera y trasera)
- Interruptor de embrague del compresor de aire acondicionado
- Interruptores (de operación manual o eléctricos)
- Inyectores de combustible diésel y gasolina y líneas metálicas de combustible
- Inyectores diésel
- Junta y carcasa del termostato (motor)
- Juntas homocinética y universal
- Líneas de combustible inyectoras de diésel
- Líneas metálicas y tanque de combustible
- Módulo de encendido
- Módulo de transmisión, externo
- Módulo de vacío de transmisión
- Montajes de transmisión
- Montajes del motor
- Montantes MacPherson (delanteros)
- Motor de arranque
- Motor del ventilador del calefactor

- Acumulador de aire acondicionado
- Ajustadores automáticos (frenos)
- Alternador
- Anillos de fijación (tracción en las cuatro ruedas)
- Antena eléctrica
- Arneses de cableado (no incluye cables de bujías)
- Aro dentado del volante del motor
- Barra estabilizadora
- Bomba de cilindro
- Bloqueo de la columna de dirección (inclinación del volante)
- Bobina de campo (aire acondicionado)
- Bobina de agua
- Bomba de combustible
- Bomba de dirección asistida/Accionador de dirección eléctrica asistida
- Bomba de elevación de diésel
- Bomba de inyección de diésel
- Bombón (frenos)
- Brazo de la rueda guía (dirección)
- Brazos de control (superior e inferior)
- Brazos de dirección (suspensión delantera)
- Bujes y ejes del brazo de control (suspensiones delantera y trasera)
- Cárter
- Bomba de aceite
- Sellos y juntas (motor)
- Sellos y juntas (eje de tracción delantero y trasero)
- Sellos y juntas (transmisión)

- Compensador armónico y perno
- Compresor de aire acondicionado
- Condensador de aire acondicionado
- Conjunto de polea, bomba de dirección asistida (dirección)
- Conjunto de carcasa de bomba ETA
- Conjunto del distribuidor
- Conjunto del núcleo del calefactor
- Control de cruceo adaptativo
- Control de velocidad
- Controles de temperatura automáticos
- Convertidor de torsión
- Cristal trasero calefaccionado (solo lo eléctrico; sin daño o rotura del cristal)
- Cubierta de la cadena de distribución
- Cubiertas de válvulas (motor)
- Distribuidor (escape y pernos)
- Distribuidor de admisión y pernos
- Eje (pedal de freno)
- Eje de transmisión
- Embrague de aire acondicionado
- Enlaces metálicos y accesorios (frenos)
- Entrada sin llave SecurCode™
- Evaporador (aire acondicionado)
- Grapas de sujeción y trabas de puertas eléctricas (no incluye manijas de las puertas)
- Husillo y soportes de husillo (suspensiones delantera y trasera)
- Interruptor de embrague del compresor de aire acondicionado
- Interruptores (de operación manual o eléctricos)
- Inyectores de combustible diésel y gasolina y líneas metálicas de combustible
- Inyectores diésel
- Junta y carcasa del termostato (motor)
- Juntas homocinética y universal
- Líneas de combustible inyectoras de diésel
- Líneas metálicas y tanque de combustible
- Módulo de encendido
- Módulo de transmisión, externo
- Módulo de vacío de transmisión
- Montajes de transmisión
- Montajes del motor
- Montantes MacPherson (delanteros)
- Motor de arranque
- Motor del ventilador del calefactor

- Acionador - Interruptor neutral
- Accionador - Traba de columna de dirección
- Accionador - Traba de la puerta delantera/trasera
- Accionador - Válvula de dirección asistida
- Accionador de aire acondicionado
- Accionador de bloqueo de la columna de dirección
- Accionador de bloqueo eléctrico de puertas
- Accionador de traba de puerta - Delantero/trasero
- Acoplamientos y varillas del chasis
- Acumulador - Conjunto de control de carcasa
- Acumulador - Pistón
- Acumulador de aire acondicionado
- Adaptador de EGR
- Ahorro de batería de relé - Módulo general electrónico
- Aire acondicionado del conjunto del amplificador
- Aislador - Respaldo del asiento delantero/trasero
- Aire acondicionado
- Aislador - Alternador
- Aislador - Brazo de radio delantero
- Aislador - Conjunto de estabilizador
- Aislador - Diferencial de eje trasero
- Aislador - Engranaje de dirección
- Aislador - Resorte delantero
- Aislador - Resorte trasero
- Aislador - Resorte trasero del acelerador
- Aislador/Montaje - Bloque de motor
- Aislante de sonido
- Ajustador - Barra de torsión
- Ajustador - Cojinete de diferencial
- Ajustador - Hebilla del cinturón de seguridad
- Ajustador de asiento delantero/trasero
- Ajustador - Traba de puerta
- Ajustador de cable de freno de mano
- Alarma anti-robto - Instalada de fábrica
- Almohadilla - Pedal de freno y embrague
- Altaboz - Conjunto
- Altaboz - Control de asistencia para estacionamiento
- Cárter
- Cilindro maestro
- Cilindros de cubo del eje trasero
- Cojinetes de cubo del eje trasero
- Cojinetes de embrague de aire acondicionado

- Bloqueo del conjunto de mango y anillo
- Bobina - Embrague de compresor del aire acondicionado
- Bomba - Ajustador de almhoadilla de asiento delantero/trasero
- Bomba - Lavado de parabrisas
- Bomba de aceite
- Bomba de agua
- Bomba de agua eléctrica (híbrida)
- Bomba de combustible de leva excéntrica
- Bomba de elevación de diésel
- Bomba de inyección de diésel
- Cadena de distribución
- Caja - Evaporador de aire acondicionado
- Cámara sónica - Válvula EGR
- Cambiador - Control de cambios de la transmisión
- Cambio de motor/Trasero
- Cambio de la caja de transferencia
- Conexión de salida de agua
- Conexión rápida de para suspensión de aire
- Conjunto de tuercas - Conjunto de rueda delantera
- Conjunto de accionador electrónico
- Conjunto de calibrador - Motor trasero
- Conjunto de calibrador - Delantero/Trasero
- Conjunto de calibrador delantero/trasero
- Conjunto de cable - Aire acondicionado
- Conjunto de bloque - Respaldo de asiento trasero
- Conjunto de bloqueo de la transmisión
- Conjunto de bloqueo - Dirección
- Conjunto de bloques - Cableado eléctrico
- Cierre del pasador - Grillete de resorte trasero
- Cierre - Resorte trasero
- Cilindro - Bomba de bomba - Suministro de aire externo
- Cilindro - Sensor de temperatura de cabezal
- Cilindro - Traba de puerta
- Cilindro de embrague directo
- Cilindro maestro
- Cilindros de la rueda delantera - Tracción asistida
- Cinturón de seguridad para niños
- Cinturones de seguridad inflables
- Codo - Ventilador de cárter
- Cojinete - Ajustador diferencial
- Cojinete - Eje de acoplamiento
- Cojinete - Eje delantero

- Cable - Asiento delantero/trasero
- Cable - Dirección asistida
- Cable - Regulador trasero del asiento delantero/trasero
- Cable - Sistema de altavoces
- Cable de válvula mariposa
- Cableado - Amplificador de radio
- Cableado - Cableado interno del motor
- Cableado - Embrague de aire acondicionado
- Cableado - Exterior
- Cableado - Interior
- Cableado - Interruptor del control de aire acondicionado
- Cadena de distribución
- Caja - Evaporador de aire acondicionado
- Cámara sónica - Válvula EGR
- Cambiador - Control de cambios de la transmisión
- Cambio de motor/Trasero
- Cambio de la caja de transferencia
- Conexión de salida de agua
- Conexión rápida de para suspensión de aire
- Conjunto de tuercas - Conjunto de rueda delantera
- Conjunto de accionador electrónico
- Conjunto de calibrador - Motor trasero
- Conjunto de calibrador - Delantero/Trasero
- Conjunto de calibrador delantero/trasero
- Conjunto de cable - Aire acondicionado
- Conjunto de bloque - Respaldo de asiento trasero
- Conjunto de bloqueo de la transmisión
- Conjunto de bloqueo - Dirección
- Conjunto de bloques - Cableado eléctrico
- Cierre del pasador - Grillete de resorte trasero
- Cierre - Resorte trasero
- Cilindro - Bomba de bomba - Suministro de aire externo
- Cilindro - Sensor de temperatura de cabezal
- Cilindro - Traba de puerta
- Cilindro de embrague directo
- Cilindro maestro
- Cilindros de la rueda delantera - Tracción asistida
- Cinturón de seguridad para niños
- Cinturones de seguridad inflables
- Codo - Ventilador de cárter
- Cojinete - Ajustador diferencial
- Cojinete - Eje de acoplamiento
- Cojinete - Eje delantero

- Conjunto de brazo de control - Suspensión trasera superior/inferior
- Conjunto de brazos - Limpiaaparabrisas
- Conjunto de brazos - Placa de selector
- Conjunto de brújula
- Conjunto de brújula electrónica
- Conjunto de buje - Columna de dirección
- Conjunto de bujes y brazos - Suspensión delantera
- Conjunto de bujes y brazos - Suspensión trasera
- Conjunto de control - Antibloqueo de freno
- Conjunto de control - Control de reductor de luces
- Conjunto de control - Freno de mano
- Conjunto de cable - Interruptor neutral
- Conjunto de cable - Sensor de revoluciones por minuto (RPM)
- Conjunto de cableado del aire acondicionado
- Conductos de ingreso de aire
- Salida de agua
- Conexión de salida de agua
- Conexión rápida de para suspensión de aire
- Conjunto de tuercas - Conjunto de rueda delantera
- Conjunto de accionador electrónico
- Conjunto de calibrador - Motor trasero
- Conjunto de calibrador - Delantero/Trasero
- Conjunto de calibrador delantero/trasero
- Conjunto de cable - Aire acondicionado
- Conjunto de bloque - Respaldo de asiento trasero
- Conjunto de bloqueo de la transmisión
- Conjunto de bloqueo - Dirección
- Conjunto de bloques - Cableado eléctrico
- Cierre del pasador - Grillete de resorte trasero
- Cierre - Resorte trasero
- Cilindro - Bomba de bomba - Suministro de aire externo
- Cilindro - Sensor de temperatura de cabezal
- Cilindro - Traba de puerta
- Cilindro de embrague directo
- Cilindro maestro
- Cilindros de la rueda delantera - Tracción asistida
- Cinturón de seguridad para niños
- Cinturones de seguridad inflables
- Codo - Ventilador de cárter
- Cojinete - Ajustador diferencial
- Cojinete - Eje de acoplamiento
- Cojinete - Eje delantero

- Conjunto de palanca - Cambio eléctrico
- Conjunto de palanca y árbol de levas
- Conjunto de panel - Techo
- Conjunto de válvula - Ventilación del tanque de combustible
- Conjunto de la válvula - Ventilación térmica
- Conjunto de la válvula - Verificación de vacío
- Conjunto de la válvula/Interruptor - Freno
- Conjunto de línea de aire acondicionado
- Conjunto de luces - Control de transmisión
- Conjunto de manguera - Presión de dirección asistida
- Conjunto de manguera - Retorno de dirección asistida
- Conjunto de manguera - Vacío de aire acondicionado
- Conjunto de mangüeta - Junta universal
- Conjunto de manómetro
- Conjunto de eje - Auxiliar
- Conjunto de polea - Rueda guía de la correa
- Conjunto de polea - Correa de ventilación
- Conjunto de polea y soporte - Ventilador
- Encendido de trasero
- Conjunto de módulo - Multifunción
- Conjunto de módulo de mensajes de emergencia del vehículo
- Conjunto de motor - Cambio de engranaje de dirección
- Controlador de vacío
- Conjunto de motor - Desengranaje de columna de dirección
- Conjunto de motor - Ventilador del calefactor
- Conjunto de motor de ventilador
- Conjunto de motor sensor de inducido
- Conjunto de palanca - Cambio descendente

- Conjunto de interruptor delantero
- Conjunto de interruptor y soporte - Puerta trasera
- Conjunto de junta CV - Interior
- Conjunto de junta CV - Exterior
- Conjunto de eje de balanceo
- Conjunto de eje de pivote y brazo - Limpiaaparabrisas
- Conjunto de eje de tracción
- Conjunto de eje de transmisión
- Conjunto de eje del cilindro - Compresor de aire acondicionado
- Conjunto de eje delantero - Transmisión
- Conjunto de eje y buje - Externo
- Conjunto de eje y cojinete
- Conjunto de eje y junta homocinética
- Dirección
- Freno de potencia
- Freno de sincronización variable del árbol de levas
- Conjunto de soporte - Amortiguador de eje trasero
- Conjunto de soporte - Amortiguador delantero
- Conjunto de soporte - Bomba de vacío de frenos
- Conjunto de PTO
- Conjunto de puerta - Aire acondicionado y calefacción
- Conjunto de puerta - Aire del calefactor
- Conjunto de rectificador - Escapa
- Conjunto de registro - Calefactor
- Conjunto de regulador - EGR
- Conjunto de regulador de EGR
- Conjunto de regulador de pedal
- Conjunto de relé - Advertencia de freno

- Conjunto de relé - Luces delanteras
- Conjunto de relé - Señal de giro
- Conjunto de relé - Válvula de escape
- Conjunto de relé y soporte
- Conjunto de relé - Calefactor de ventanilla
- Conjunto de retorno - Soporte de cable de control
- Conjunto de rodamiento y buje
- Conjunto de rodillo de conexión y pistón
- Conjunto de rodillo y horquilla - Diferencial
- Conjunto de rueda guía - Correa de distribución
- Conjunto de sello - Columna de dirección
- Conjunto de sello de cojinete de rueda trasera
- Conjunto de semieje
- Conjunto de sensor inteligente de bolsa de aire
- Conjunto de servofreno - Freno de potencia
- Freno de sincronización variable del árbol de levas
- Conjunto de soporte - Amortiguador de eje trasero
- Conjunto de soporte - Amortiguador delantero
- Conjunto de soporte - Bomba de vacío de frenos
- Conjunto de soporte - Montaje de apoyabrazo lateral de asiento delantero/trasero
- Conjunto de soportes - Engranaje de dirección
- Conjunto de succión/escape
- Conjunto de sujeción del calibrador
- Conjunto de tambores
- Conjunto de tambores - Tracción reversa
- Conjunto de tapa - Cilindro maestro
- Conjunto de tapa - Radiador
- Conjunto de teléfono celular/Receptor/Auricular/Altavoz

- Conjunto de tracción - Ventana de elevación eléctrica de control principal
- Conjunto de tubo de salida del ventilador del aire acondicionado
- Conjunto de tubo refrigerante - Entrada
- Conjunto de tubo refrigerante - Salida
- Freno maestro
- Conjunto de válvula de EGR
- Conjunto de válvula medidora
- Conjunto de vapor de combustible
- Conjunto de varilla - Suspensión trasera
- Transmisión
- Suspensión delantera
- Conjunto de ventilador - Alternador
- Conjunto de ventilador - Motor
- Conjunto de ventilador - Tracción trasera
- Conjunto del accionador - Consola de TV
- Conjunto del accionador - Puerta trasera
- Suspensión delantera
- Suspensión trasera
- Conjunto del accionador de aceite
- Advertencia de freno
- Bloqueo de la puerta
- Conjunto del interruptor - EGR
- Conjunto del interruptor - Eje trasero
- Conjunto del interruptor - Freno de mano
- Conjunto del interruptor - Marcha neutral
- Conjunto del interruptor - Presión
- Conjunto del interruptor - Puerta abierta

- Luces delanteras
- Señal de giro
- Válvula de escape
- Relé y soporte
- Calefactor de ventanilla
- Soporte de cable de control
- Rodamiento y buje
- Rodillo de conexión y pistón
- Rodillo y horquilla - Diferencial
- Rueda guía - Correa de distribución
- Sello - Columna de dirección
- Sello de cojinete de rueda trasera
- Semieje
- Sensor inteligente de bolsa de aire
- Servofreno - Freno de potencia
- Sincronización variable del árbol de levas
- Soporte - Amortiguador de eje trasero
- Soporte - Amortiguador delantero
- Soporte - Bomba de vacío de frenos
- PTO
- Puerta - Aire acondicionado y calefacción
- Puerta - Aire del calefactor
- Rectificador - Escapa
- Registro - Calefactor
- Regulador - EGR
- Regulador de EGR
- Regulador de pedal
- Relé
- Advertencia de freno

- Luces delanteras
- Señal de giro
- Válvula de escape
- Relé y soporte
- Calefactor de ventanilla
- Soporte de cable de control
- Rodamiento y buje
- Rodillo de conexión y pistón
- Rodillo y horquilla - Diferencial
- Rueda guía - Correa de distribución
- Sello - Columna de dirección
- Sello de cojinete de rueda trasera
- Semieje
- Sensor inteligente de bolsa de aire
- Servofreno - Freno de potencia
- Sincronización variable del árbol de levas
- Soporte - Amortiguador de eje trasero
- Soporte - Amortiguador delantero
- Soporte - Bomba de vacío de frenos
- PTO
- Puerta - Aire acondicionado y calefacción
- Puerta - Aire del calefactor
- Rectificador - Escapa
- Registro - Calefactor
- Regulador - EGR
- Regulador de EGR
- Regulador de pedal
- Relé
- Advertencia de freno

- Luces delanteras
- Señal de giro
- Válvula de escape
- Relé y soporte
- Calefactor de ventanilla
- Soporte de cable de control
- Rodamiento y buje
- Rodillo de conexión y pistón
- Rodillo y horquilla - Diferencial
- Rueda guía - Correa de distribución
- Sello - Columna de dirección
- Sello de cojinete de rueda trasera
- Semieje
- Sensor inteligente de bolsa de aire
- Servofreno - Freno de potencia
- Sincronización variable del árbol de levas
- Soporte - Amortiguador de eje trasero
- Soporte - Amortiguador delantero
- Soporte - Bomba de vacío de frenos
- PTO
- Puerta - Aire acondicionado y calefacción
- Puerta - Aire del calefactor
- Rectificador - Escapa
- Registro - Calefactor
- Regulador - EGR
- Regulador de EGR
- Regulador de pedal
- Relé
- Advertencia de freno

- Luces delanteras
- Señal de giro
- Válvula de escape
- Relé y soporte
- Calefactor de ventanilla
- Soporte de cable de control
- Rodamiento y buje
- Rodillo de conexión y pistón
- Rodillo y horquilla - Diferencial
- Rueda guía - Correa de distribución
- Sello - Columna de dirección
- Sello de cojinete de rueda trasera
- Semieje
- Sensor inteligente de bolsa de aire
- Servofreno - Freno de potencia
- Sincronización variable del árbol de levas
- Soporte - Amortiguador de eje trasero
- Soporte - Amortiguador delantero
- Soporte - Bomba de vacío de frenos
- PTO
- Puerta - Aire acondicionado y calefacción
- Puerta - Aire del calefactor
- Rectificador - Escapa
- Registro - Calefactor
- Regulador - EGR
- Regulador de EGR
- Regulador de pedal
- Relé
- Advertencia de freno

- Luces delanteras
- Señal de giro
- Válvula de escape
- Relé y soporte
- Calefactor de ventanilla
- Soporte de cable de control
- Rodamiento y buje
- Rodillo de conexión y pistón
- Rodillo y horquilla - Diferencial
- Rueda guía - Correa de distribución
- Sello - Columna de dirección
- Sello de cojinete de rueda trasera
- Semieje
- Sensor inteligente de bolsa de aire
- Servofreno - Freno de potencia
- Sincronización variable del árbol de levas
- Soporte - Amortiguador de eje trasero
- Soporte - Amortiguador delantero
- Soporte - Bomba de vacío de frenos
- PTO
- Puerta - Aire acondicionado y calefacción
- Puerta - Aire del calefactor
- Rectificador - Escapa
- Registro - Calefactor
- Regulador - EGR
- Regulador de EGR
- Regulador de pedal
- Relé
- Advertencia de freno

- Luces delanteras
- Señal de giro
- Válvula de escape
- Relé y soporte
- Calefactor de ventanilla
- Soporte de cable de control
- Rodamiento y buje
- Rodillo de conexión y pistón
- Rodillo y horquilla - Diferencial
- Rueda guía - Correa de distribución
- Sello - Columna de dirección
- Sello de cojinete de rueda trasera
- Semieje
- Sensor inteligente de bolsa de aire
- Servofreno - Freno de potencia
- Sincronización variable del árbol de levas
- Soporte - Amortiguador de eje trasero
- Soporte - Amortiguador delantero
- Soporte - Bomba de vacío de frenos
- PTO
- Puerta - Aire acondicionado y calefacción
- Puerta - Aire del calefactor
- Rectificador - Escapa
- Registro - Calefactor
- Regulador - EGR
- Regulador de EGR
- Regulador de pedal
- Relé
- Advertencia de freno

- Luces delanteras
- Señal de giro
- Válvula de escape
- Relé y soporte
- Calefactor de ventanilla
- Soporte de cable de control
- Rodamiento y buje
- Rodillo de conexión y pistón
- Rodillo y horquilla - Diferencial
- Rueda guía - Correa de distribución
- Sello - Columna de dirección
- Sello de cojinete de rueda trasera
- Semieje
- Sensor inteligente de bolsa de aire
- Servofreno - Freno de potencia
- Sincronización variable del árbol de levas
- Soporte - Amortiguador de eje trasero
- Soporte - Amortiguador delantero
- Soporte - Bomba de vacío de frenos
- PTO
- Puerta - Aire acondicionado y calefacción
- Puerta - Aire del calefactor
- Rectificador - Escapa
- Registro - Calefactor
- Regulador - EGR
- Regulador de EGR
- Regulador de pedal
- Relé
- Advertencia de freno

- Luces delanteras
- Señal de giro
- Válvula de escape
- Relé y soporte
- Calefactor de ventanilla
- Soporte de cable de control
- Rodamiento y buje
- Rodillo de conexión y pistón
- Rodillo y horquilla - Diferencial
- Rueda guía - Correa de distribución
- Sello - Columna de dirección
- Sello de cojinete de rueda trasera
- Semieje
- Sensor inteligente de bolsa de aire
- Servofreno - Freno de potencia
- Sincronización variable del árbol de levas
- Soporte - Amortiguador de eje trasero
- Soporte - Amortiguador delantero
- Soporte - Bomba de vacío de frenos
- PTO
- Puerta - Aire acondicionado y calefacción
- Puerta - Aire del calefactor
- Rectificador - Escapa
- Registro - Calefactor
- Regulador - EGR
- Regulador de EGR
- Regulador de pedal
- Relé
- Advertencia de freno

- Luces delanteras
- Señal de giro
- Válvula de escape
- Relé y soporte
- Calefactor de ventanilla
- Soporte de cable de control
- Rodamiento y buje
- Rodillo de conexión y pistón
- Rodillo y horquilla - Diferencial
- Rueda guía - Correa de distribución
- Sello - Columna de dirección
- Sello de cojinete de rueda trasera
- Semieje
- Sensor inteligente de bolsa de aire
- Servofreno - Freno de potencia
- Sincronización variable del árbol de levas
- Soporte - Amortiguador de eje trasero
- Soporte - Amortiguador delantero
- Soporte - Bomba de vacío de frenos
- PTO
- Puerta - Aire acondicionado y calefacción
- Puerta - Aire del calefactor
- Rectificador - Escapa
- Registro - Calefactor
- Regulador - EGR
- Regulador de EGR
- Regulador de pedal
- Relé
- Advertencia de freno

- Luces delanteras
- Señal de giro
- Válvula de escape
- Relé y soporte
- Calefactor de ventanilla
- Soporte de cable de control
- Rodamiento y buje
- Rodillo de conexión y pistón
- Rodillo y horquilla - Diferencial
- Rueda guía - Correa de distribución
- Sello - Columna de dirección
- Sello de cojinete de rueda trasera
- Semieje
- Sensor inteligente de bolsa de aire
- Servofreno - Freno de potencia
- Sincronización variable del árbol de levas
- Soporte - Amortiguador de eje trasero
- Soporte - Amortiguador delantero
- Soporte - Bomba de vacío de frenos
- PTO
- Puerta - Aire acondicionado y calefacción
- Puerta - Aire del calefactor
- Rectificador - Escapa
- Registro - Calefactor
- Regulador - EGR
- Regulador de EGR
- Regulador de pedal
- Relé
- Advertencia de freno

- Luces delanteras
- Señal de giro
- Válvula de escape
- Relé y soporte
- Calefactor de ventanilla
- Soporte de cable de control
- Rodamiento y buje
- Rodillo de conexión y pistón
- Rodillo y horquilla - Diferencial
- Rueda guía - Correa de distribución
- Sello - Columna de dirección
- Sello de cojinete de rueda trasera
- Semieje
- Sensor inteligente de bolsa de aire
- Servofreno - Freno de potencia
- Sincronización variable del árbol de levas
- Soporte - Amortiguador de eje trasero
- Soporte - Amortiguador delantero
- Soporte - Bomba de vacío de frenos